

MAGELLAN™

MG-REM2 V2.1

Dálkový ovladač s obousměrnou komunikací



Co je nového u verze 2.1

- Stisknutím libovolného tlačítka je možné zobrazit poslední stav systému, který je uložen v dálkovém ovladači (i když je mimo dosah systému). Znovu stisknutím libovolné klávesy aktivujete podsvícení dálkového ovladače.
- Pokud dálkový ovladač nedokáže komunikovat se systémem, bude červená LED rychle blikat a ozve se chybové pípnutí.

Úvod

MG-REM2 je 5-tlačítkové vodě odolné dálkové ovládání, které dovoluje uživateli zjistit aktuální stav systému a to zmáčknutím tlačítka [i]. Dálkový ovladač zprostředkuje jak zvukovou tak vizuální informaci o stavu systému. Pro aktivaci podsvitu tlačítek na dálkovém ovladači zmáčkněte jakékoliv tlačítko. MG-REM2 pracují na **433MHz** nebo **868MHz**.

Zprostředkování zpětné vazby pro uživatele můžeme rozdělit do dvou kategorií a to zabezpečovací zpětná vazba a doplňková zpětná vazba. Zabezpečovací zpětná vazba souvisí s použitím tlačítka na zastřežení a odstřežení systému, systém v poplachu a panik poplachu. Doplňková zpětná vazba souvisí s použitím dálkového ovladače pro ovládání rádia a PGM výstupů.

Kompatibilita

- MG6160 / MG6130
- MG5000 / MG5050
- MG-RPT1
- MG-RTX3

Identifikační štítek

Pro identifikaci uživatele, vlastníka dálkového ovladače je vyhrazeno místo na zadní straně dálkového ovladače.

Dosah

- 30 metrů s MG6160 a MG6130
- 45 metrů s MG5000, MG5050 / MG-RPT1 / MG-RTX3

Baterie

Jedna 3V lithiová baterie (2032). Výměna zobrazena na obrázcích.

Výměna baterie

1. Odšroubujte zadní kryt na dálkové ovladači
2. Použijte nekovový nebo plastový předmět pro vyjmutí baterie. Vyhněte se použití kovového předmětu z důvodu možnosti vyzkratování na destičce plošného spoje.
3. Vložte novou baterii. Zkontrolujte polaritu na baterii více obrázek.
4. Nasadte zadní kryt a zašroubujte jej.

